BOSCH

Built-in gas hob


PRA3A.I1.

[da]	Betjeningsvejledning	Gaskogesektion	2
[fi]	Käyttöohje	Kaasukeittotaso	11
[no]	Bruksanvisning	Gasskokesone	20
[sv]	Bruksanvisning	Gashäll	29

Bosch BetterFood app

Discover your new appliance with a thousand flexible recipes!

- Vegan, low-carb or gluten-free? You can adapt all the recipes to your preferences.
- Discover recipes for the ingredients you already have at home.
- Healthy cooking made easy thanks to the Nutri-Check health compass.
- Get the optimum settings for your connected appliances in recipes.



This app is only available in certain European countries and languages.

Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed 2
2 Kogepladeplacering 5
3 Grundlæggende betjening af apparatet 5
4 Kundeservice 8
5 Miljøbeskyttelse 8
6 Afhjælpning af fejl 8
7 Adgang til yderligere oplysninger om apparatet 10

⚠ 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Definition af signalord

Her forklares betydningen af signalordene, der er anvendt i denne vejledning.

⚠ ADVARSEL
Overhold disse anvisninger for at forhindre eventuel alvorlig tilskadekomst eller død.

BEMÆRK!
Overhold disse anvisninger for at undgå skader på apparatet eller andre materielle skader.

Bemærk: Dette gør opmærksom på vigtige informationer.

1.2 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.3 Bestemmelsesmæssig brug

Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!
Dette apparatet er kun beregnet til madlavning.
- ▸ Det må ikke anvendes til andre formål, som for eksempel opvarmning af værelser.

Anvend kun apparatet:
- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i private husholdninger og i hjemmet.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:
- på både eller i køretøjer.
- som opvarmning.
- med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.
- i det fri

Kontakt kundeservice, hvis det er nødvendigt at omstille til en anden gastype.

1.4 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet til leg.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.
Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.5 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!
Udstrømmende gas kan resultere i en eksplosion.
REAKTION I TILFÆLDE AF GASLUGT ELLER FEJL PÅ GASINSTALLATIONEN
- ▸ Luk straks for gastilførslen eller ventilen på gasflasken.
- ▸ Sluk straks åben ild og cigaretter.
- ▸ Betjen ikke længere lys- og apparatkontakter.

- ▸ Træk ikke stik ud af stikkontakten.
- ▸ Anvend ikke fastnet- eller mobiltelefoner i huset.
- ▸ åbne vinduerne, og lufte godt ud i rummet.
- ▸ Ring til kundeservice eller til gasforsyningsselskabet.

Udstrømmende gas kan resultere i en eksplosion.

Små gasmængder kan samle sig gennem et længere tidsrum og antændes.

- ▸ Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, så luk for sikkerhedsventilen til gastilførslen.

Udstrømmende gas kan resultere i en eksplosion.

Hvis gasflasken ikke er placeret lodret, kan der trænge flydende propan-/butangas ind i apparatet. Dette kan medføre, at der kommer en stikflamme ud af blusset. Derved kan komponenter blive beskadiget og med tiden blive utætte, så der ukontrolleret siver gas ud.

- ▸ Anvend altid gasflasker i lodret position.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Anvendelsen af et gaskogeapparat medfører dannelse af varme, fugt og forbrændingsprodukter i det rum, hvor det er installeret. Sørg for, at køkkenet er godt ventileret, især når apparatet er under anvendelse.

- ▸ Ved længere intensiv anvendelse af apparatet kan det være nødvendigt med yderligere ventilation, f.eks. ved at forøge den mekaniske ventilation, såfremt en sådan forefindes, for at bortlede forbrændingsprodukterne sikkert til luften udenfor (til det fri) og samtidig muliggøre en udskiftning af rumluften ved yderligere lufttilførsel.
- ▸ Kontakt en fagmand inden installation af yderligere ventilation.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.

- ▸ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▸ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Apparatet bliver meget varmt.

- ▸ Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen eller umiddelbart i nærheden af den.
- ▸ Opbevar aldrig genstande på kogesektionen.

Apparatet bliver varmt.

- ▸ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.
- ▸ Opbevar og anvend aldrig brændbare genstande, f.eks. spraydåser eller rengøringsmidler, under eller i umiddelbar nærhed af apparatet.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▸ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen.

Tændte gasblus uden pander eller gryder udvikler meget kraftig varme. En emhætte ovenover kan blive beskadiget eller sættes i brand.

- ▸ Gasblus må kun være tændt, når der står en gryde eller pande på dem.

Apparatet bliver meget varmt, tekstiler og andre genstande kan blive antændt.

- ▸ Hold tekstiler, f.eks. beklædning eller gardiner, på god afstand fra flammerne.
- ▸ Ræk aldrig hånden ind over flammerne.
- ▸ Læg ikke brændbare genstande, f.eks. viskestykker eller tidsskrifter, oven på, ved siden af eller bagved apparatet.

Udstrømmende gas kan antændes.

- ▸ Drej betjeningsgrebet til nulstilling, hvis blusset ikke tænder efter 10 sekunder, og åbn døren eller vinduet i rummet. Vent mindst et minut, inden blusset tændes igen.
- ▸ Drej betjeningsgrebet til position nul, hvis flammen utilsigtet slukkes under driften. Vent mindst et minut, inden blusset tændes igen.

Madvarer kan antændes.

- ▸ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

Brændbare konstruktioner kan blive antændt.

- ▸ Der skal være en afstand mellem gryder / pander og brændbare konstruktioner på minimum 50 mm.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Tilgængelige dele kan blive meget varme under driften.

- ▸ Hold små børn på sikker afstand.

Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.

- ▸ Brug ikke beskyttelsesgitre ved kogesektionen.

Tomme gryder og pander bliver ekstremt varme på tændte gasblus.

- ▸ Opvarm aldrig tomme gryder og pander.

Apparat bliver meget varmt under brugen.
- ▸ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!
Ukorrekte reparationer er farlige.
- ▸ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▸ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▸ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
- ▸ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▸ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▸ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for gastilførslen.
- ▸ Kontakt kundeservice. →*Side 8*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▸ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.
- ▸ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!
Fejl eller skader på apparatet og forkert udførte reparationer er farlige.
- ▸ Tænd aldrig et defekt apparat.
- ▸ Hvis apparatet er defekt, så træk netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, luk for gastilførslen, og kontakt kundeservice.
- ▸ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet og udskifte beskadigede gasledninger.

Revner eller knæk i glaspladen er farlige.
- ▸ Sluk med det samme for alle blus og elektriske varmeelementer, og afbryd strømforsyningen til apparatet.
- ▸ Luk for gastilførslen.
- ▸ Rør ikke ved apparatets overflade.
- ▸ Brug ikke apparatet.
- ▸ Kontakt kundeservice.

Upassende gryde- og pandestørrelser samt beskadigede eller forkert placerede gryder og pander kan forårsage alvorlige kvæstelser.
- ▸ Følg anvisningerne om gryder og pander.

Når der tændes for blussene, dannes der gnister på tændrørene.
- ▸ Berør aldrig tændrørene, mens blussene tændes.

Hvis et betjeningsgreb ikke kan drejes eller sidder løst, må det ikke benyttes.
- ▸ Kontakt kundeservice med det samme, så betjeningsgrebet kan blive repareret eller udskiftet.

Et apparat med en revnet eller knækket overflade kan forårsage snitskader.
- ▸ Anvend ikke apparatet, hvis det har en revnet eller knækket overflade.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!


Advarsel: Magnetfelt


Advarsel for personer med pacemaker

Betjeningselementernes sokler og selve betjeningselementerne indeholder permanente magneter. Magneter kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.
- ▸ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til de magnetiske betjeningselementers sokler og til selve betjeningselementerne.
- ▸ Bær ikke betjeningselementernes sokler eller selve betjeningselementerne tæt på kroppen.


⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!
Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.
- ▸ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▸ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- ▸ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▸ Lad ikke børn lege med smådele.

2 Kogepladeplacering

PRA3A.I9..


[1]	**Komponent**	
A	Rist	-
B	Betjeningsgreb	-
H	Dual-wokblus med flere kroner	5,80 / 6,10 kW



3 Grundlæggende betjening af apparatet

3.1 Betjeningsgreb

Flammestørrelsen kan indstilles trinvist til forskellige kogetrin med betjeningsgrebene.




⌼	Det tilhørende blus til betjeningsgrebet.
○	Blus fra.
9	Blussets højeste effekt og elektrisk tænding.
1	Laveste effekt.

Aftagelige betjeningsgreb

Apparatets betjeningsgreb kan tages af.
Betjeningsgrebet [a] er magnetisk forbundet med betjeningsgrebets sokkel [b].
Træk betjeningsgrebet af opad.

Bemærk: Betjeningsgrebets sokkel [b] og dens tætning [c] må aldrig fjernes. Betjeningsgrebets sokkel og tætning kan kun sættes ind igen af kundeservice.




Placer betjeningsgrebet på dets oprindelige placering, og tryk det ind, for at sætte det på igen.

Tip: Magneterne kan beskadige magnetiske datamedier og forstyrre TV-apparater og monitorer. Hold magnetiske datamedier på afstand af betjeningsgrebet, f.eks. kreditkort eller andre kort med magnetstriber samt TV-apparater og monitorer.

[1] De viste billeder i disse instruktioner skal opfattes som værende vejledende.

Dual-wokblus med flere kroner


Ved dual-wokblusset med flere kroner kan den indvendige og den udvendige flamme reguleres uafhængigt af hinanden.



Kogetrin	Betydning
9	Indvendig og udvendig flamme på maksimal effekt.
4	Udvendig flamme på minimum, indvendig flamme på maksimal effekt.
3	Indvendig flamme på maksimal effekt.
1	Indvendig flamme på minimum effekt.

3.2 Blus

Her findes en oversigt over brænderens enkeltdele.



1	Brænderdæksel
2	Bluskrone
3	Bluskronebund
4	Termoføler til overvågning af flammen
5	Tændrør

3.3 Riste

Anbring ristene korrekt.
Sæt gryden/panden korrekt på ristene. Sæt aldrig gryden / panden direkte på selve blusset.
Tag altid ristene af med forsigtighed. Hvis en rist forskydes, kan ristene ved siden af også blive flyttet.

Tip: De metalrester, som gryders/panders bevægelse efterlader på ristene, kan fjernes med korrekt rengøring.

3.4 Tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Anvend kun originalt tilbehør, fordi det er fuldstændig tilpasset til det aktuelle apparat.
Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.
Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i vores katalog. i online shoppen eller hos kundeservice.
www.bosch-home.com

3.5 Gryder og pander

Følgende anvisninger hjælper med at spare på energien og til at undgå skader på gryder og pander.
Anvend en gryde eller pande med en passende størrelse. I tabellen er de anbefalede mindste og største bunddiametre (Ø) for hvert blus angivet.

Blus	ø min (cm.)	ø maks (cm.)
Wok-blus med flere kroner	22	30

Anvend en ekstra rist for en espressokande til gryder med en diameter på under 12 cm.
Anvend kun gryder / pander med hvælvet bund på blusset med flere kroner.

- Kogesektionen skal være udstyret med et blus med flere kroner og en ekstra wok-rist.
- Den ekstra wok-rist skal være placeret korrekt.

3.6 Grundlæggende betjening

Tænde et blus

Kogesektionen er udstyret med automatisk tænding af blussene.

BEMÆRK!

Hvis betjeningsgrebet drejes direkte mellem position O og 1, kan der opstå en fejlfunktion.

▸ Drej derfor aldrig grebet direkte fra position O til position 1 eller omvendt.

1. Tryk betjeningsgrebet for det valgte blus ind, og drej det i retning mod uret til det højeste effekttrin.
   Hold betjeningsgrebet trykket ind.
✔ Der dannes en gnist ved alle blus, og flammen antændes i det valgte blus.
2. Vent nogle sekunder, og slip derpå betjeningsgrebet.
3. Drej betjeningsgrebet til det ønskede trin.
4. Hvis blusset ikke tændes: Drej betjeningsgrebet til position for Sluk, og gentag de ovenfor beskrevne trin. Tryk denne gang betjeningsgrebet ind i længere tid (op til 10 sekunder).

Bemærk

Overhold følgende anvisninger for at sikre, at apparatet fungerer korrekt:

- Blusdelene og risten skal være placeret korrekt.
- Blusdækslerne må ikke forbyttes.
- For at flammen skal kunne brænde korrekt, skal blussenes huller og noter være rene.

Tænde et gasblus manuelt

I tilfælde af strømsvigt kan blussene også tændes manuelt.

1. Tryk betjeningsgrebet for det valgte blus ind, og drej det i retning mod uret til det højeste effekttrin.
2. Hold en gastænder eller en flamme (lighter, tændstik osv.) hen til blusset.

Slukke for et blus

▸ Drej betjeningsgrebet i retning med uret til ○.

3.7 Sikkerhedssystem

Sikkerhedssystemet (termoelement) afspærrer gasstrømmen, hvis flammen ved et uheld går ud. For at tænde blusset, skal systemet, der frigiver gasstrømmen, aktiveres.

1. Tænd blusset uden at slippe betjeningsgrebet.
✔ Flammen antændes.
2. Hold betjeningsgrebet trykket ind i yderligere 4 sekunder.

3.8 Yderligere oplysninger om apparatets funktioner



Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online.
Indskan QR-koden på forsiden, eller åbn afsnittene om apparatet og til kundeservice under *www.bosch-home.com* auf.

3.9 Rengøring og pleje

⚠ **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**
Apparat bliver meget varmt under brugen.
▸ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Anvisninger om rengøring

Rengør alle apparatets dele, hver gang apparatet har været i brug.

Bemærk: Følg anvisningerne om rengøringsmidler.

Anbefalet rengøringsmåde	Bemærk:
Apparatets overflade Rengør med en svamp, vand og sæbe.	▪ Tør straks spildt væske bort. Så brænder madrester ikke fast. ▪ For at lette rengøring kan betjeningselementerne tages af. Fjern aldrig sokkel eller tætning fra betjeningselementerne. → *"Aftagelige betjeningsgreb", Side 5* ▪ Kontroller efter rengøringen, at betjeningselementets sokkel og tætning er placeret korrekt.
Betjeningselementer Brug en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand til rengøring.	▪ For at lette rengøring kan betjeningselementerne tages af. Fjern aldrig sokkel eller tætning fra betjeningselementerne. → *"Aftagelige betjeningsgreb", Side 5* ▪ De må ikke rengøres i opvaskemaskinen eller dyppes i vand, fordi dette kan beskadige dem. ▪ Brug ikke skurende eller ætsende produkter som citronsyre, eddike, aggressive rengøringsmidler eller rengøringsmidler til glaskeramik.
Riste Manuel rengøring: ▪ Rengør med sæbevand og en børste, som ikke er af metal, eller en skuresvamp, som ikke ridser. Rengøring i opvaskemaskine: ▪ Anvend det rengøringsmiddel, som er anbefalet af opvaskemaskinens producent. ▪ Ved kraftig tilsmudsning skal ristene forrengøres. ▪ Når opvaskeprogrammet er afsluttet, skal ristene tages ud med det samme for at fjerne restfugtighed.	▪ Tag ristene af med forsigtighed. ▪ Rengør området omkring gummidupperne med forsigtighed. Hvis gummidupperne løsner sig, kan ristene ridse kogesektionen. Rengøring i opvaskemaskine: ▪ Rengør ved maksimalt 60 °C. **Bemærk:** Ristene kan blive misfarvede under brugen og ved rengøring. Denne misfarvning har ingen indflydelse på brugbarheden.
Blus Rengør med sæbevand og en børste, som ikke er af metal, eller en skuresvamp, som ikke ridser.	▪ Må ikke vaskes i opvaskemaskine. ▪ Pas på ikke at forbytte blusdækslerne. ▪ Bevæg forsigtigt blusdækslet frem og tilbage, til det går i indgreb i blussets fremspring.
Termoelementer/tændrør Rengør med en lille børste, som ikke er af metal.	▪ Rengør med forsigtighed. Termoelementer og tændrør er sarte. ▪ Termoelementet og tændrøret må ikke gøres fugtige. Ved for meget fugtighed kan blusset muligvis ikke tænde.

Rengøringsmidler

Der fås egnede rengøringsmidler hos kundeservice eller i online-shoppen *www.bosch-home.com*.

BEMÆRK!
Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.
- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke sæbe eller industrirengøringsmidler.
- Anvend ikke ståluld eller skuresvampe.
- Brug ikke knive eller skarpe genstande til at fjerne indtørrede madrester fra kogesektionen med.
- Anvend ikke knive eller skarpe genstande til at rengøre forbindelsen mellem glasset og blusafdækninger, metalprofiler eller glas- og aluminiumsplader.
- Brug ikke apparater til damprensning.

4 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Endvidere kan yderligere funktionsrelevante og originale reservedele, der kan oplagres, fås hos vores kundeservice i en periode på op til 15 år fra apparatets markedsføring.
Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.
Oplysningerne om forordning (EU) 66/2014 og (EU) 2023/826 findes online under *www.bosch-home.com* på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

4.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Hav produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD) parat, der findes på apparatets typeskilt, hvis du kontakter kundeservice.
Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

5 Miljøbeskyttelse

5.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.
- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

5.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Luk gasafspærringshanen.
4. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
   Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

6 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**
Ukorrekte reparationer er farlige.
- Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
  → *"Kundeservice", Side 8*

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**
Ukorrekte reparationer er farlige.
- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

6.1 Normale driftsforhold

Disse forhold er normale under apparatets drift:

- Let hvæsende lyd fra tændte blus.
- Lugtdannelse ved den første ibrugtagning. Lugten forsvinder efter en vis tid.
- Orangefarvet flamme. Dette kan skyldes støv i omgivelserne, spildt væske osv.
- Et lille knald nogle sekunder efter, at blusset er slukket. Dette skyldes, at sikkerhedssystemet aktiveres.
→ *"Sikkerhedssystem", Side 7*

6.2 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Den generelle elektriske funktion er defekt.	Sikringen er defekt. ▸ Kontroller sikringen i sikringsskabet.
	Den automatiske sikring eller fejlstrømsrelæet er blevet udløst. ▸ Kontroller i sikringsboksen, om den automatiske sikring eller fejlstrømsrelæet er blevet udløst.
	Netledningens stik er ikke sat i kontakten. ▸ Tilslut apparatet til strømnettet.
	Strømforsyning er afbrudt. ▸ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.
Den automatiske tænding fungerer ikke.	Der er madrester og tilsmudsninger mellem tændrøret og brænderen. ▸ Rengør mellemrummet mellem tændrør og brænder.
	Brænderdelene er våde. ▸ Tør brænderdelene grundigt af.
	Brænderens dele er forkert placeret. ▸ Placer blusdelene korrekt.
	Apparatet er ikke forbundet med jord, er ukorrekt tilsluttet, eller jordledningen er beskadiget. ▸ Kontakt en autoriseret elektriker.
Brænderflammen er ujævn.	Brænderens dele er forkert placeret. ▸ Placer blusdelene korrekt.
	Brænderåbningerne er tilsmudsede. ▸ Rengør brænderåbningerne, og tør dem.
Brænderens flammer er store eller ustabile.	Gassen når apparatet med for stort tryk. **1.** Sluk for apparatet. **2.** Kontakt en autoriseret installatør, og lad denne kontrollere gasflaskens eller F-gas-tankens regulator. **Tip:** For at undgå skader som følge af for stort tryk kan du installere en overtryksikring, der begrænser eller afbryder gastilslutningen, hvis gasflaskens eller F-gas-tankens regulator er defekt.
Gasstrømmen virker ikke normal, eller der kommer ingen gas ud.	Der er lukket for gastilførslen med en mellemkoblet ventil. ▸ Åbn de mellemkoblede ventiler.
Der lugter af gas i køkkenet.	Et betjeningsgreb er åbnet. ▸ Luk betjeningsgrebet.
	Gasledningen til apparatet er utæt. **1.** Luk hovedgashanen. **2.** Udluft rummet. **3.** Kontakt med det samme en autoriseret installatør, som kontrollerer anlægget og udsteder en installationsattest. **4.** Benyt ikke apparatet, før det er sikret, at der ikke lækker gas ud af apparatet eller af gasinstallationen.
Blusset slukkes, når betjeningsgrebet slippes.	Betjeningsgrebet blev ikke trykket ind længe nok. **1.** Hold betjeningsgrebet trykket ind i nogle sekunder efter tændingen. **2.** Tryk betjeningsgrebet fast ind.
	Brænderåbningerne er tilsmudsede. ▸ Rengør brænderåbningerne, og tør dem.

7 Adgang til yderligere oplysninger om apparatet

På vores website findes den digitale udgave af betjeningsvejledningen med detaljerede oplysninger om:

- Egnede gryder og pander
- Anbefalede indstillinger for tilberedning
- Rengøring og vedligeholdelse
- Miljøbeskyttelse og besparelse



Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online.
Indskan QR-koden på forsiden, eller åbn afsnittene om apparatet og til kundeservice under *www.bosch-home.com* auf.

Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodn sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus 11
2 Laitekatsaus 13
3 Laitteen käytön perusteet 14
4 Huoltopalvelu 17
5 Ympäristönsuojelu 17
6 Toimintahäiriöiden korjaaminen 17
7 Laitteen lisätietojen hankkiminen 19

⚠ 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Signaalisanojen määritys

Tästä löydät tässä käyttöohjeessa käytettyjen signaalisanojen merkitykset.

⚠ VAROITUS
Noudata näitä ohjeita mahdollisten vakavien tai hengenvaarallisten vahinkojen välttämiseksi.

HUOMIO
Noudata näitä ohjeita laitteen tai muiden esineiden vaurioiden välttämiseksi.

Huomautus: Tämä kiinnittää huomiosi tärkeisiin tietoihin.

1.2 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.3 Määräyksenmukainen käyttö

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!
Tämä laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon.
- ▸ Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi huonetilan lämmittämiseen.

Käytä laitetta vain:
- ruokien ja juomien valmistukseen.
- valvonnan alaisena. Valvo lyhytaikaista keittämistä koko ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisessa ympäristössä.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:
- veneissä tai autoissa.
- huonetilan lämmittimenä.
- erillisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
- ulkoilmassa

Jos haluat vaihdattaa laitteen toiseen kaasutyyppiin, ota yhteys huoltopalveluun.

1.4 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.
Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!
Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa räjähdyksen.
MITEN TOIMITAAN, JOS TUNTUU KAASUN HAJUA TAI KAASUASENNUKSESSA ON HÄIRIÖITÄ
- ▸ Sulje heti kaasun tulo tai kaasupullon venttiili.
- ▸ Sammuta heti avotuli ja savukkeet.
- ▸ Älä koske valokatkaisimiin eikä laitteen kytkimiin.
- ▸ Älä irrota pistokkeita pistorasiasta.

- ▸ Älä käytä puhelinta tai matkapuhelinta talon sisällä.
- ▸ Avaa ikkuna ja tuuleta huone hyvin.
- ▸ Soita huoltopalveluun tai kaasuyhtiöön.

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa räjähdyksen.
Pieniä kaasumääriä voi kertyä pitemmän aikaa ja syttyä.

- ▸ Jos laite on pidemmän aikaa pois käytöstä, sulje kaasun tulojohdon turvaventtiili.

Ulos virtaava kaasu voi aiheuttaa räjähdyksen.
Jos nestekaasupullo ei ole pystyasennossa, nestemäistä propaania/butaania voi päästä laitteeseen. Tällöin polttimista voi tulla voimakkaita palavia suihkuja eli pistoliekkejä.
Rakenneosat voivat vaurioitua ja niihin voi tulla ajan mittaan vuotoja, joista kaasu pääsee purkautumaan hallitsemattomasti.

- ▸ Käytä nestekaasupulloja aina pystyasennossa.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Kaasukeittolaitetta käytettäessä laitteen asennustilaan muodostuu lämpöä, kosteutta ja palamistuotteita. Varmista, että keittiö on hyvin tuuletettu erityisesti silloin, kun laitetta käytetään.

- ▸ Jos laitetta käytetään pidemmän aikaa intensiivisesti, voidaan tarvita lisätuuletusta esimerkiksi voimistamalla mekaanista tuuletusta (jos se on käytettävissä). Lisätuuletuksella varmistetaan palamistuotteiden siirtyminen ulkoilmaan ja samalla huoneen ilmanvaihto.
- ▸ Kysy lisätuuletuksesta ennen asennusta ammattilaiselta.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Valvomatta jätetty rasvassa tai öljyssä keittäminen keittotasoilla voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipaloja.

- ▸ Älä jätä kuumia öljyjä ja rasvoja ilman valvontaa.
- ▸ Älä yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois päältä ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

Laite kuumenee hyvin kuumaksi.

- ▸ Älä aseta palavia esineitä keittotasolle tai sen välittömään läheisyyteen.
- ▸ Älä säilytä tavaroita keittotason päällä.

Laite kuumenee.

- ▸ Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.
- ▸ Älä säilytä tai käytä palavia esineitä, esimerkiksi spraypulloja tai puhdistusaineita laitteen alla tai välittömässä läheisyydessä.

Keittotason suojukset voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan tai materiaali voi särkyä.

- ▸ Älä käytä keittotason suojuksia.

Kaasupolttimet, joilla ei ole astiaa, kehittävät käytössä erittäin korkean kuumuuden. Sen yläpuolelle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä palamaan.

- ▸ Käytä kaasupolttimia vain keittoastia paikalleen asetettuna.

Laite kuumenee hyvin kuumaksi, tekstiilit ja muut esineet voivat syttyä palamaan.

- ▸ Pidä tekstiilit, esimerkiksi vaatteet tai verhot, poissa liekkien läheltä.
- ▸ Älä kurkota koskaan liekkien yli.
- ▸ Älä laske palavia esineitä, esimerkiksi astiapyyhettä tai aikakauslehtiä, laitteen päälle, viereen tai sen taakse.

Ulos virtaava kaasu voi syttyä palamaan.

- ▸ Jos poltin ei syty 10 sekunnin kuluessa, kytke valitsin nolla-asentoon ja avaa huoneen ovi tai ikkuna. Odota vähintään minuutti ennen kuin sytytät polttimen uudelleen.
- ▸ Jos liekki sammuu tahattomasti käytön aikana, kytke valitsin nolla-asentoon. Odota vähintään minuutti ennen kuin sytytät polttimen uudelleen.

Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan.

- ▸ Keittämistä on valvottava. Lyhyttä toimenpidettä on valvottava jatkuvasti.

Ympärillä olevat palavat pinnat voivat syttyä palamaan.

- ▸ Keittoastian ja ympärillä olevien palavien pintojen välisen etäisyyden pitää olla vähintään 50 mm.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Osat, joihin pääsee käsiksi, voivat kuumentua käytön aikana.

- ▸ Pidä pikkulapset poissa laitteen lähettyviltä.

Keittosyvennyksen suojaristikot voivat aiheuttaa onnettomuuksia.

- ▸ Älä käytä keittosyvennyksen suojaristikoita.

Tyhjä keittoastia kuumenee päälle kytketyllä kaasupolttimella erittäin kuumaksi.

- ▸ Älä kuumenna tyhjää keittoastiaa.

Laite kuumenee käytön aikana.

- ▸ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▸ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

- ▸ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▸ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▸ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▸ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▸ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje kaasun tulo.
- ▸ Soita huoltopalveluun. →*Sivu 17*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▸ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa.

- ▸ Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen häiriöt tai vauriot ja epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▸ Älä kytke viallista laitetta päälle.
- ▸ Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä, sulje kaasun tulo ja soita huoltopalveluun.
- ▸ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä ja viallisia kaasujohtoja vaihtaa vain alan ammattilaiset.

Lasilevyn halkeamat tai murtumat ovat vaarallisia.

- ▸ Kytke kaikki polttimet ja sähkötoiminen lämmityselementti välittömästi pois päältä ja irrota laite sähköverkosta.
- ▸ Sulje kaasun tulo.
- ▸ Älä kosketa laitteen pintaa
- ▸ Älä käytä laitetta.
- ▸ Soita huoltopalveluun.

Väärän kokoiset, vialliset tai väärin sijoitetut keittoastiat voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia.

- ▸ Noudata keittoastioita koskevia ohjeita.

Kun poltin kytketään päälle, sytyttimissä syntyy kipinöitä.

- ▸ Älä koske sytyttimiin, kun poltin syttyy.

Jos valitsinta ei saa kierrettyä tai se on löysällä, sitä ei saa enää käyttää.

- ▸ Käänny välittömästi huoltopalvelun puoleen, jotta valitsin korjataan tai vaihdetaan.

Jos laitteen pinnassa on halkeamia tai murtumia, se voi aiheuttaa viiltovammoja.

- ▸ Älä käytä laitetta, jos sen pinnassa on halkeamia tai murtumia.

⚠ VAROITUS – Vaara: Magnetismi!


Magneettikenttää koskeva huomautus


Huomautus henkilöille, joilla on sydämentahdistin

Valitsimien liitososissa ja valitsimissa on kestomagneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

- ▸ Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n päässä magneettisista valitsimien liitososista ja valitsimista.
- ▸ Älä pidä valitsimen liitososaa tai valitsimia kehoasi vasten.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▸ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▸ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▸ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▸ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.


2 Laitekatsaus

PRA3A.I9..

[1]	**Komponentti**	
A	Ritilä	-
B	Valitsimet	-

[1] Näiden ohjeiden sisältämät kuvat ovat ainoastaan viitteelliset.


[1]	Komponentti	
H	Dualwok-monikruunupoltin	5,80 / 6,10 kW



3 Laitteen käytön perusteet

3.1 Valitsimet

Valitsimilla voidaan säätää portaittain liekin koko eri tehoalueille.




⌺	Valitsimelle kohdistettu poltin.
o	Poltin pois päältä.
9	Suurin teho ja polttimen sähkötoiminen sytytys.
1	Pienin teho.

Irrotettavat valitsimet

Laitteen valitsin voidaan irrottaa.
Valitsin [a] on kiinnitetty magneettisesti valitsimen liitososaan [b].
Vedä valitsin yläkautta pois paikaltaan.

Huomautus: Älä irrota valitsimen liitososaa [b] tai sen tiivistettä [c]. Ainoastaan huoltopalvelu voi asentaa valitsimen liitososan ja tiivisteen takaisin paikalleen.




Aseta valitsin takaisin paikalleen laittamalla sen alkuperäiseen kohtaan ja painamalla sitä.

Ohje: Magneetit voivat vaurioittaa magneettisia tiedonsiirtovälineitä ja häiritä televisioita ja näyttöjä. Pidä magneettiset tiedonsiirtovälineet, kuten luottokortit, muut magneettijuovalliset kortit, televisiot ja näytöt, etäällä laitteen valitsimesta.

[1] Näiden ohjeiden sisältämät kuvat ovat ainoastaan viitteelliset.

Dualwok-monikruunupoltin


Dualwok-monikruunupolttimella voit säätää sisempiä ja ulompia liekkejä toisistaan riippumatta.



Tehoalue	Merkitys
9	Sisempi ja ulompi liekki maksimiteholla.
4	Ulompi liekki minimiteholla, sisempi liekki maksimiteholla.
3	Sisempi liekki maksimiteholla.
1	Sisempi liekki minimiteholla.

3.2 Poltin

Tästä löydät yleiskuvan polttimen osista.



1	Poltinkansi
2	Poltinkruunu
3	Poltinkruunun pohja
4	Lämpöelementti liekin valvontaa varten
5	Sytytin

3.3 Ritilät

Aseta ritilät oikein paikoilleen.
Aseta keittoastia oikein ritilälle. Älä aseta keittoastiaa koskaan suoraan polttimelle.
Irrota ritilät aina varovasti. Yhden ritilän siirtäminen voi siirtää myös viereisiä ritilöitä.

Ohje: Voit poistaa metallijäämät, jotka jäävät ritilälle joidenkin keittoastioiden siirtelyn takia, asianmukaisesti puhdistamalla.

3.4 Varusteet

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Käytä vain alkuperäisiä varusteita, koska ne on sovitettu tarkasti laitteeseen.
Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).
Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät esitteestämme, verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.
www.bosch-home.com

3.5 Keittoastia

Nämä ohjeet auttavat säästämään energiaa ja välttämään keittoastioiden vauriot.
Käytä sopivan kokoista keittoastiaa. Taulukossa on ilmoitettu kunkin polttimen pohjan suositeltu minimi- ja maksimihalkaisija (ø).

Poltin	ø min (cm.)	ø max (cm.)
Wokki-monikruunupoltin	22	30

Käytä espressopannun lisäritilää keittoastioille, joiden halkaisija on alle 12 cm.
Käytä kuperapohjaisia keittoastioita vain monikruunupolttimella.

- Keittotasossa pitää olla monikruunupoltin ja lisäwokkiritilä.
- Lisäwokkiritilän pitää olla oikein paikallaan.

3.6 Käytön perusteet

Kaasupolttimen sytyttäminen

Keittotasossa on polttimien automaattinen sytytys.

HUOMIO

Jos kierrät valitsimen suoraan asentojen O ja 1 väliin, seurauksena voi olla virhetoimintoja.

▸ Älä sen tähden kierrä valitsinta suoraan asennosta O asentoon 1 tai päinvastoin.

1. Paina valitun polttimen valitsinta ja kierrä sitä vastapäivään suurimman tehon kohdalle saakka. Pidä valitsin painettuna.
✔ Kaikkiin polttimiin muodostuu kipinä ja liekki syttyy valitussa polttimessa.
2. Odota muutama sekunti ja vapauta sitten valitsin.
3. Kierrä valitsin haluamasi tehon kohdalle.
4. Jos sytytystä ei tapahdu, kierrä valitsin pois päältä kytkennän asentoon ja toista edellä kuvatut vaiheet. Pidä valitsin tällä kertaa painettuna pidempään (10 sekuntiin saakka).

Huomautus

Noudata seuraavia ohjeita, jotta voidaan taata laitteen asianmukainen toiminta:

- Poltinosien ja ritilän pitää olla oikein paikoillaan.
- Älä vaihda poltinkansien paikkoja keskenään.
- Poltinaukkojen ja -urien pitää olla puhtaita, jotta liekki on asianmukainen.

Kaasupolttimen sytyttäminen käsin

Sähkökatkon sattuessa voit sytyttää polttimet myös käsin.

1. Paina valitun polttimen valitsinta ja kierrä sitä vastapäivään suurimman tehon kohdalle saakka.
2. Pidä sytytintä tai liekkiä (savukkeensytytin, tulitukku jne.) polttimen kohdalla.

Polttimen kytkeminen pois päältä

▸ Kierrä valitsinta myötäpäivään kohtaan ○.

3.7 Turvajärjestelmä

Turvajärjestelmä (termoelementti) estää kaasuvirtauksen, jos liekit sammuvat tahattomasti. Kun haluat sytyttää polttimen, sinun on aktivoitava järjestelmä, joka mahdollistaa kaasuvirtauksen.

1. Sytytä poltin ilman, että vapautat valitsimen.

✔ Liekki syttyy.

2. Pidä valitsin painettuna pohjaan vielä 4 sekunnin ajan.

3.8 Lisätietoja laitetoiminnoista



Lisätietoja ja selosteita löytyy verkosta. Skannaa QR-koodi etusivulla tai avaa osiot, jotka koskevat laitettasi ja asiakaspalvelua osoitteessa *www.bosch-home.com*.

3.9 Puhdistus ja hoito

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite kuumenee käytön aikana.

▸ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

Puhdistussuositukset

Puhdista laitteen kaikki osat jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.

Suositeltu puhdistusmenetelmä	Huomio
Laitteen pinta Puhdista sienellä, vedellä ja saippualla.	▪ Pyyhi läikkyneet nesteet heti. Näin ruoantähteet eivät pinty siihen kiinni. ▪ Valitsimet voidaan irrottaa helppoa puhdistamista varten. Älä irrota valitsimien liitososaa tai sen tiivistettä. → *"Irrotettavat valitsimet", Sivu 14* ▪ Tarkasta puhdistuksen jälkeen valitsimien liitososien ja tiivisteen oikea asennusasento.
Valitsimet: Puhdista kostealla sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.	▪ Valitsimet voidaan irrottaa helppoa puhdistamista varten. Älä irrota valitsimien liitososaa tai sen tiivistettä. → *"Irrotettavat valitsimet", Sivu 14* ▪ Älä pese astianpesukoneessa tai upota veteen, koska seurauksena voi olla vaurioita. ▪ Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä tuotteita kuten sitruunahappoa, etikkaa, voimakkaita puhdistusaineita tai keraamisen lasin puhdistusainetta.
Ritilät Puhdistus käsin: ▪ Puhdista harjalla, jossa ei ole metallia, tai naarmuttamattomalla hankaussienellä ja saippuavedellä. Puhdistus astianpesukoneessa: ▪ Käytä astianpesukoneen valmistajan suosittelemaa pesuainetta. ▪ Jos lika on pinttynyttä, esipese ritilät. ▪ Kun huuhtelu on päättynyt, ota ritilät astianpesukoneesta ja kuivaa niistä jäännöskosteus.	▪ Irrota ritilät varovasti. ▪ Puhdista kumityynyjen ympärillä oleva alue varovasti. Jos kumityynyt irtoavat, ritilä voi naarmuttaa keittotasoa. Puhdistus astianpesukoneessa: ▪ Puhdista enintään 60 °C:ssa. **Huomautus:** Ritilöiden väri voi muuttua käytössä ja pestäessä. Värjäytymät eivät vaikuta käyttöön.
Poltin Puhdista harjalla, jossa ei ole metallia, tai naarmuttamattomalla hankaussienellä ja saippuavedellä.	▪ Älä pese astianpesukoneessa! ▪ Älä vaihda poltinkansien paikkoja keskenään. ▪ Liikuta poltinkantta varovasti edestakaisin, kunnes se lukittuu polttimen ulokkeisiin.
Termoelementit/ sytyttimet Puhdista pienellä harjalla, jossa ei ole metallia.	▪ Puhdista varovasti. Termoelementit ja sytyttimet ovat herkkiä. ▪ Älä kostuta termoelementtiä ja sytyttimiä. Jos kosteutta on liikaa, poltin ei välttämättä syty.

Puhdistusaine

Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta *www.bosch-home.com*.

HUOMIO
Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- ▸ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▸ Älä käytä saippuaa tai teollista puhdistusainetta.
- ▸ Älä käytä teräsvillaa tai hankaussieniä.
- ▸ Älä käytä veistä tai muita teräviä esineitä, kun poistat kiinni kuivuneita ruokajäämiä keittotasolta.
- ▸ Älä käytä veistä tai muita teräviä esineitä, kun haluat puhdistaa lasin ja poltinlevyjen, metalliprofiilien tai lasi- tai alumiinilevyn liitoskohdan.
- ▸ Älä käytä höyrypuhdistuslaitteita.

4 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.
Lisäksi huoltopalvelumme kautta on saatavilla toiminnan kannalta oleellisia ja varastointikelpoisia osia vähintään 15 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä huoltopalveluun.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivultamme.

Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.
Asetuksen (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta *www.bosch-home.com* laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

4.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, tarvitset laitteen tyyppikilvestä laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).
Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

5 Ympäristönsuojelu

5.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.
- ▸ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

5.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Sulje kaasuhana.
4. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
   Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

6 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!
Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
- ▸ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▸ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
  → *"Huoltopalvelu", Sivu 17*

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!
Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
- ▸ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▸ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

▸ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

6.1 Normaali toiminta käytön aikana

Nämä toiminnot ovat laitteelle normaaleja:

- Hiljainen sihinä sytytetystä polttimesta.
- Hajujen muodostuminen ensimmäisen käytön yhteydessä. Nämä hajut loppuvan jonkin ajan kuluttua.
- Oranssinvärinen liekki. Tämä johtuu ympäristön pölystä, pinnalle läikkyneistä nesteistä jne.
- Napsahtava ääni muutaman sekunnin kuluttua polttimen pois päältä kytkemisestä. Tämä johtuu turvajärjestelmän päällekytkeytymisestä.
  → *"Turvajärjestelmä", Sivu 16*

6.2 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Yleisessä sähkönkäytössä on häiriö.	Sulake on palanut. ▸ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.
	Automaattisulake tai vikavirtasuojakatkaisin on lauennut. ▸ Tarkasta sulakerasiasta, onko automaattisulake tai vikavirtasuojakatkaisin lauennut.
	Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty. ▸ Liitä laite sähköverkkoon.
	Virransaanti on katkennut. ▸ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.
Automaattinen sytytys ei toimi.	Sytyttimen ja polttimen välissä on ruoantähteitä tai likaa. ▸ Puhdista sytyttimen ja polttimen välinen alue.
	Poltinosat ovat märkiä. ▸ Kuivaa poltinosat huolellisesti.
	Poltinosat on asennettu väärin paikoilleen. ▸ Aseta poltinosat oikein paikoilleen.
	Laite ei ole maadoitettu, se on liitetty epäasianmukaisesti tai maadoitusjohto on vaurioitunut. ▸ Ota yhteys sähköasentajaan.
Polttimen liekki on epävakaa.	Poltinosat on asennettu väärin paikoilleen. ▸ Aseta poltinosat oikein paikoilleen.
	Polttimen aukot ovat likaantuneet. ▸ Puhdista ja kuivaa polttimen aukot.
Polttimen liekit ovat suuria tai ne palavat epätasaisesti.	Kaasu tulee laitteeseen liian suurella paineella. **1.** Kytke laite pois päältä. **2.** Tarkastuta kaasupullon tai nestekaasusäiliön säädin hyväksytyllä asentajalla. **Ohje:** Voit estää liian korkeasta paineesta aiheutuvat vahingot asentamalla ylipainesuojalaitteen, joka rajoittaa kaasun tuloa tai estää sen, jos kaasupullon tai nestekaasusäiliön säädin lakkaa toimimasta.
Kaasun virtaus ei vaikuta normaalilta tai kaasua ei tule lainkaan.	Kaasuntulo on suljettu väliin kytketyillä venttiileillä. ▸ Avaa väliin kytketyt venttiilit.
Keittiössä haisee kaasu.	Valitsin on avattu. ▸ Sulje valitsimet.
	Laitteeseen johtava kaasuputki vuotaa. **1.** Sulje kaasun päähana. **2.** Tuuleta huonetta. **3.** Soita viipymättä valtuutetulle asentajalle, joka tarkastaa kaasulaitteen ja kirjoittaa asennustodistuksen. **4.** Älä käytä laitetta ennen kuin olet varma, että asennuskohdasta tai laitteesta ei vuoda kaasua.
Poltin kytkeytyy pois päältä heti, kun vapautat valitsimen.	Valitsinta ei ole painettu riittävän pitkään. **1.** Pidä sytytyksen jälkeen valitsin painettuna muutaman sekunnin ajan. **2.** Paina valitsin kunnolla sisään.
	Polttimen aukot ovat likaantuneet. ▸ Puhdista ja kuivaa polttimen aukot.

7 Laitteen lisätietojen hankkiminen

Verkkosivustollamme on käyttöohjeen digitaalinen versio, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot seuraavista:

- Soveltuva keittoastia
- Säätösuosituksia keittämiseen
- Puhdistus ja huolto
- Ympäristönsuojelu ja säästö



Lisätietoja ja selosteita löytyy verkosta. Skannaa QR-koodi etusivulla tai avaa osiot, jotka koskevat laitettasi ja asiakaspalvelua osoitteessa *www.bosch-home.com*.

Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett.
Skann QR-koden på tittelsiden.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet 20
2 Oversikt over platene 22
3 Grunnleggende betjening av apparatet 23
4 Kundeservice 26
5 Miljøvern 26
6 Utbedring av feil 26
7 Tilgang til ytterligere informasjon om apparatet 28

⚠ 1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Definisjon av signalord

Her står det hva de forskjellige signalordene i denne bruksanvisningen betyr.

⚠ ADVARSEL
Følg disse anvisningene, slik at du unngår mulige alvorlige eller dødelige personskader.

OBS
Følg disse anvisningene, slik at du unngår skader på apparatet og andre materielle skader.

Merk: Dette henviser deg til viktig informasjon.

1.2 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.3 Korrekt bruk

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!
Dette apparatet er kun beregnet på matlaging.
- ▸ Det skal ikke brukes til andre formål, som for eksempel oppvarming av rom.

Apparatet må kun brukes:
- for å tilberede mat og drikke.
- Under tilsyn. Følg med konstant under kortvarige tilberedninger.
- i private husholdninger og området rundt hjemmet
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:
- På båter eller i kjøretøy.
- til oppvarming av rommet.
- med eksternt tidsur eller fjernkontroll.
- utendørs

Kontakt kundeservice for omstilling til en annen gasstype.

1.4 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.
Barn må ikke få leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.
Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!
Gass som strømmer ut kan føre til eksplosjon.
FORHOLDSREGLER VED GASSLUKT ELLER FEIL PÅ GASSINSTALLASJONEN
- ▸ Lukk umiddelbart gasstilførselen eller ventilen på gassflasken.
- ▸ Slukk umiddelbart åpen ild og sigaretter.
- ▸ Lysbrytere og apparatbrytere må ikke lenger betjenes.
- ▸ Ikke trekk støpsel ut av stikkontakten.
- ▸ Bruk ikke telefon eller mobiltelefon i huset.
- ▸ Åpne vinduer og luft godt ut av rommet.
- ▸ Ring kundeservice eller gassleverandøren.

Gass som strømmer ut kan føre til eksplosjon. Det kan samle seg opp mindre gassmengder over tid, og de kan antennes.
- ▸ Steng gasstilførselens sikkerhetsventil dersom apparatet ikke er i bruk over lengre tid.

Gass som strømmer ut kan føre til eksplosjon. Dersom flasken med flytende gass ikke står loddrett, kan flytende propan/butan trenge inn i apparatet. Da kan det oppstå voldsomme stikkflammer ved blussene. Komponenter kan skades og etter hvert bli utette, slik at gass siver ukontrollert ut.
- ▸ Ha alltid flasker med flytende gass i loddrett stilling.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av gasskokeapparat genereres det varme, fuktighet og forbrenningsprodukter i rommet det er installert i. Pass på at kjøkkenet er godt ventilert, spesielt når apparatet er i bruk.
- ▸ Hvis apparatet er i intensiv bruk over en lengre periode, kan det være nødvendig med ekstra lufting, f.eks. økt mekanisk lufting, om tilgjengelig ekstra lufting for å transportere forbrenningsproduktene trygt ut i friluft og samtidig utlufting av romluften.
- ▸ Ta kontakt med en fagperson før montering av en innretning for ekstra lufting.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Matlaging med fett eller olje på koketopper uten tilsyn kan være farlig og føre til brann.
- ▸ La aldri varm olje og varmt fett være uten oppsyn.
- ▸ Prøv aldri å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk deretter flammene med et lokk eller et brannteppe.

Apparatet blir svært varmt.
- ▸ Legg aldri brennbare gjenstander oppå koketoppen eller i umiddelbar nærhet.
- ▸ Aldri oppbevar gjenstander på koketoppen.

Apparatet blir varmt.
- ▸ Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.
- ▸ Brennbare gjenstander, f.eks. spraybokser eller rengjøringsmidler, må aldri oppbevares eller brukes under eller like i nærheten av apparatet.

Platetoppdeksler kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, antennelse eller sprekker i materialet.
- ▸ Ikke bruk platetoppdeksler.

Gassbrennere som ikke har kokekar oppå seg, utvikler sterk varme under bruk. En avtrekksvifte som er plassert over apparatet, kan bli skadet eller satt i brann.
- ▸ Gassbrennere må kun brukes med kokekar oppå seg.

Apparatet blir svært varmt. Tekstiler og andre gjenstander kan ta fyr.
- ▸ Holder tekstiler, f.eks. klær eller gardiner, unna flammene.
- ▸ Grip aldri over flammene.
- ▸ Ikke legg brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær eller aviser, på, ved siden av eller bak apparatet.

Gass som strømmer ut, kan bli antent.
- ▸ Dersom brenneren ikke er tent etter 10 sekunder, må du sette dreiebryteren på null og åpne døren eller vinduet i rommet. Vent i minst ett minutt før du tenner brenneren på nytt.
- ▸ Dersom blusset slukner utilsiktet under matlagingen, setter du dreiebryteren på null. Vent i minst ett minutt før du tenner brenneren på nytt.

Matvarer kan ta fyr.
- ▸ Følg med på matlagingsprosessen. Korte matlagingsprosesser skal følges med på i sin helhet.

Brennbar innredning kan ta fyr.
- ▸ Sørg for at det er minst 50 mm avstand mellom kokekaret og brennbar innredning.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk.
- ▸ Småbarn bør holdes unna.

Beskyttelsesgitre for koketopper kan føre til ulykker.
- ▸ Bruk aldri beskyttelsesgitre på koketoppen.

Tomme kokekar blir veldig varme på gassbrennere som er i bruk.
- ▸ Varm aldri opp tomme kokekar.

Apparatet blir varmt under bruk.
- ▸ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.
- ▸ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▸ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▸ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
- ▸ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.

- ▸ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▸ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge gasstilførselen umiddelbart.
- ▸ Ta kontakt med kundeservice. →*Side 26*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▸ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler.

- ▸ La aldri tilkoblingsledningen til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Feil eller skader på apparatet og ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▸ Et defekt apparat må aldri slås på.
- ▸ Dersom apparatet er defekt, må du trekke ut støpslet eller slå av sikringen i sikringsboksen, stenge gasstilførselen og tilkalle kundeservice.
- ▸ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet og skifte ut skadde gassledninger.

Sprekker eller brudd i glassplaten medfører fare.

- ▸ Alle brennere og elektriske varmeelementer må slås av umiddelbart, og apparatet må kobles fra strømforsyningen.
- ▸ Steng gasstilførselen.
- ▸ Ikke berør apparatets overflate.
- ▸ Ikke bruk apparatet.
- ▸ Ta kontakt med kundeservice.

Kokekarstørrelser som ikke passer, kokekar med skader eller som plasseres feil, kan føre til alvorlige personskader.

- ▸ Følg merknadene om kokekar.

Når blussene slås på, oppstår det gnister på tennpluggene.

- ▸ Berør aldri tennpluggene idet blussene tennes.

Dersom det ikke går an å vri på en betjeningsknapp, eller hvis den er løs, må den ikke brukes.

- ▸ Henvend deg straks til kundeservice slik at betjeningsknappen kan repareres eller byttes.

Et apparat med opprevet eller knust overflate kan forårsake kuttskader.

- ▸ Ikke bruk apparatet dersom det har en opprevet eller knust overflate.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!


Obs! Magnetisme


Personer med pacemaker må være forsiktige

Det er satt inn permanente magneter i sokkelen til betjeningselementene og betjeningselementene. Magnetene kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▸ Personer med elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til de magnetiske betjeningselementene og sokkelen til betjeningselementene.
- ▸ Bær aldri sokkelen til betjeningselementene og betjeningselementene på kroppen.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▸ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▸ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▸ Hold smådeler borte fra barn.
- ▸ Ikke la barn leke med smådeler.


2 Oversikt over platene

PRA3A.I9..

[1]	**Komponent**	
A	Rist	-
B	Dreiebryter	-

[1] Bildene i bruksanvisningen er bare til orientering.


[1]	**Komponent**	
H	Dualwok-flerkronebrenner	5,80 / 6,10 kW



3 Grunnleggende betjening av apparatet

3.1 Dreiebryter

Med dreiebryterne kan størrelsen på blusset stilles inn trinnvis på forskjellige koketrinn.




⍁	Brenner som hører til dreiebryteren.
0	Brenner av.
9	Høyeste effekt og elektrisk tenning av blusset.
1	Laveste effekt.

Avtakbar dreiebryter

Apparatets dreiebryter kan tas av.
Dreiebryteren [a] er magnetisk forbundet med dreiebryterens sokkel [b].
Trekk dreiebryteren oppover og av.

Merk: Fjern aldri dreiebryterens sokkel [b] og tilhørende pakning [c]. Kun kundeservice kan sette inn igjen sokkelen til dreiebryteren og pakningen.




Du setter på dreiebryteren ved å sette den på stedet den satt opprinnelig og trykke den fast.

Tips: Magnetene kan skade magnetiske datamedier og forstyrre fjernsynsapparater og monitorer. Hold magnetiske datamedier unna apparatets dreiebryter, for eksempel kredittkort eller andre kort med magnetstriper, fjernsynsapparater og monitorer.

[1] Bildene i bruksanvisningen er bare til orientering.

Dualwok-flerkronebrenner


Med dualwok-flerkronebrenneren kan du regulere de indre og ytre blussene uavhengig av hverandre.



Koke-trinn	Betydning
9	Indre og ytre bluss på maks. effekt.
4	Ytre bluss på min. effekt, indre bluss på maks. effekt.
3	Indre bluss på maks. effekt.
1	Indre bluss på min. effekt.

3.2 Brenner

Her finner du en oversikt over brennerens komponenter.



1	Brennerlokk
2	Gassring
3	Brennerelementbunn
4	Termoelement for blussovervåkning
5	Tennstift

3.3 Rister

Legg på ristene riktig.
Sett kokekaret korrekt på risten. Kokekaret må aldri settes rett på brenneren.
Ristene må alltid tas av forsiktig. Dersom du skyver på en rist, kan du forskyve risten ved siden av også.

Tips: Ved hjelp av forskriftsmessig rengjøring kan du fjerne de metallrestene som blir igjen på risten når det beveges på enkelte kokekar.

3.4 Tilbehør

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Bruk bare originalt tilbehør, ettersom dette er nøyaktig tilpasset apparatet.
Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. Du kan få mer informasjon om hvilket tilbehør som finnes for apparatet ditt i katalogen vår, i nettbutikken eller hos kundeservice.
www.bosch-home.com

3.5 Kokekar

Denne informasjonen hjelper deg å spare energi og unngå skader på kokekarene.
Bruk et kokekar i egnet størrelse. Tabellen viser anbefalt minste og største bunndiameter (ø) for hver brenner.

Brenner	ø min (cm.)	ø max (cm.)
Wok-flerkronebrenner	22	30

Bruk en tilleggsrist til espressokoker for kokekar med en diameter på mindre enn 12 cm.
Kokekar med hvelvet bunn må kun brukes på flerkronebrenneren.

- Koketoppen må en flerkronebrenner og wokring.
- Wokringen må være plassert riktig.

3.6 Grunnleggende betjening

Tenning av gassbrennerne

Brennerne på koketoppen tennes automatisk.

OBS

Dersom du vrir dreiebryteren direkte mellom stilling O og 1, kan det oppstå feilfunksjon.

- ▸ Derfor må du aldri vri dreiebryteren rett fra stilling O til stilling 1 og omvendt.

1. Trykk inn dreiebryteren for valgt brenner og vri den mot klokken til høyeste trinn.
   Hold dreiebryteren inne.
   ✔ Det gnistrer på alle brennerne, og blusset tennes på den utvalgte brenneren.
2. Vent noen sekunder og slipp opp dreiebryteren.
3. Vri dreiebryteren til ønsket trinn.
4. Dersom brenneren ikke tennes, må du vri dreiebryteren til av-stilling slå av brenneren og gjenta de stegene som er beskrevet ovenfor. Denne gangen holder du dreiebryteren lenger inne (inntil 10 sekunder).

Merk

Overhold følgende anvisninger for å sikre at apparatet fungerer som det skal:

- Brennerdelene og risten må være lagt på riktig.
- Brennerlokkene må ikke forbyttes.
- Brennerhullene og brennersporene må være rene for at blusset blir korrekt.

Tenning av gassbrennerne for hånd

Ved strømbrudd kan du også tenne brennerne for hånd.

1. Trykk inn dreiebryteren for valgt brenner og vri den mot klokken til høyeste trinn.
2. Hold en lighter eller en flamme (fra lighter, fyrstikk osv.) mot brenneren.

Slå av et bluss

▸ Vri dreiebryteren med klokken til ○.

3.7 Sikkerhetssystem

Sikkerhetssystemet (termoelement) hindrer gass-strømmen dersom flammene slukner utilsiktet. For å tenne brenneren må du aktivere systemet som muliggjør gass-strømmen.

1. Tenn brenneren uten å slippe opp dreiebryteren.

✔ Blusset tennes.

2. Hold dreiebryteren helt inne i ytterligere 4 sekunder.

3.8 Ekstra informasjon om apparatfunksjonene



Du finner mer informasjon og forklaringer på nettet.
Skann QR-koden på forsiden eller gå til avsnittene om enheten og kundeservice på *www.bosch-home.com*.

3.9 Rengjøring og pleie

⚠ **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**
Apparatet blir varmt under bruk.

▸ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

Anbefalinger for rengjøring

Rengjør alle apparatets deler etter hver bruk.

Merk: Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.

Anbefalt rengjørings-prosedyre	Vær obs på følgende
Apparatets overflate Vask med svamp, vann og såpe.	▪ Fjern væskesøl med en gang. Det gjør at matrester ikke brenner seg fast. ▪ Betjeningselementene kan fjernes for enklere rengjøring. Fjern aldri sokkelen til betjeningselementene eller sokkelens pakning. → *"Avtakbar dreiebryter", Side 23* ▪ Kontroller at soklene til betjeningselementene og pakningen sitter som de skal etter rengjøringen.
Betjeningselementer Rengjøres med en fuktig svampklut og varmt såpevann.	▪ Betjeningselementene kan fjernes for enklere rengjøring. Fjern aldri sokkelen til betjeningselementene eller sokkelens pakning. → *"Avtakbar dreiebryter", Side 23* ▪ Må ikke vaskes i oppvaskmaskin eller dyppes i vann, fordi det kan føre til skader. ▪ Ikke bruk skurende eller etsende produkter som sitronsyre, eddik, kraftige rengjøringsmidler eller rensemiddel for glasskeramikk.
Rister Rengjøring for hånd: ▪ Skrubb dem med en ikke-metallisk børste eller en ripefri skuresvamp og såpevann. Rengjøring i oppvaskmaskin: ▪ Bruk det rengjøringsmiddelet som oppvaskmaskinprodusenten anbefaler. ▪ Rengjør ristene på forhånd ved kraftig smuss. ▪ Når skyllingen er ferdig, ta ristene ut av oppvaskmaskinen og fjern enhver rest av fuktighet.	▪ Ta av ristene forsiktig. ▪ Rengjør området rundt gummiputene forsiktig. Dersom gummiputene løsner, kan risten skrape opp koketoppen. Rengjøring i oppvaskmaskin: ▪ Rengjøring med maksimalt 60 °C. **Merk:** Ristene kan bli misfarget ved bruk og rengjøring. Misfargingen påvirker ikke kvaliteten.
Brenner Skrubb dem med en ikke-metallisk børste eller en ripefri skuresvamp og såpevann.	▪ Må ikke vaskes i oppvaskmaskin! ▪ Brennerlokkene må ikke forbyttes. ▪ Beveg brennerlokket forsiktig frem og tilbake til det går i inngrep i utstikkene på brenneren.
Termoelementer/tennstifter Rengjør dem med en liten ikke-metallisk børste.	▪ Rengjør forsiktig. Termoelementer og tennstifter er ømfintlige. ▪ Ikke væt termoelementet og tennstiften. For mye fuktighet kan føre til at brenneren ikke tennes.

Rengjøringsmiddel

Egnet rengjøringsmiddel fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk *www.bosch-home.com*.

OBS
Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

▸ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
▸ Ikke bruk såpe eller industrielt rengjøringsmiddel.

- Ikke bruk stålull eller skuresvamper.
- Ikke bruk kniver eller skarpe gjenstander til å fjerne tørkede matrester fra koketoppen.
- Ikke bruk kniver eller skarpe gjenstander til å rengjøre forbindelsen mellom glasset og brennerdekslene, metallprofilene eller glass eller aluminiumsplatene.
- Ikke bruk damprensere.

4 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.
I tillegg kan du få andre funksjonsrelevante og lageregnede originale reservedeler hos kundeservice i inntil 15 år etter at apparatet kom på markedet.
Ta kontakt med kundeservice for nærmere informasjon.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.
Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

Du finner informasjonen i henhold til forskrift EU) 66/2014 og (EU) 2023/826 på nettet under *www.bosch-home.com* på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

4.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som du finner på apparatets typeskilt.
Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

5 Miljøvern

5.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

5.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Steng gassventilen.
4. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
   Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

6 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!
Ukyndige reparasjoner er farlig.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.
  → *"Kundeservice", Side 26*

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!
Ukyndige reparasjoner er farlig.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

6.1 Normale foreteelser ved bruk

Dette er normalt for apparatet:

- lett hvesing fra den tente brenneren
- luktdannelse ved første gangs bruk Denne lukten forsvinner etter en viss tid.
- oransjefarget bluss Dette skyldes støv i omgivelsene, væskesøl osv.
- en smellende lyd noen sekunder etter at brenneren er slått av Dette kommer av at sikkerhetssystemet slås på.
  → *"Sikkerhetssystem", Side 25*

6.2 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Feil på den generelle elektriske driften.	Sikringen er defekt. ▸ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	Automatisk sikring eller jordfeilbryter er utløst. ▸ Gå til sikringsskapet og sjekk om en automatsikring eller jordfeilbryter er utløst.
	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. ▸ Koble apparatet til strømnettet.
	Svikt på strømforsyningen. ▸ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Den elektriske tenningen fungerer ikke.	Det er matrester eller smuss mellom tennstiften og brenneren. ▸ Rengjør mellomrommet mellom tennstiften og brenneren.
	Brennerdelene er våte. ▸ Tørk brennerdelene grundig.
	Brennerdelene er plassert feil. ▸ Plasser brennerdelene riktig.
	Apparatet er ikke jordet, det er feil tilkoblet eller jordkabelen er skadet. ▸ Kontakt en elektriker.
Blusset er uregelmessig.	Brennerdelene er plassert feil. ▸ Plasser brennerdelene riktig.
	Åpningene på brenneren er tilsmusset. ▸ Rengjør og tørk åpningene på brenneren.
Brennerflammer er store eller ustabile.	Gassen strømmer inn i apparatet med for høyt trykk. **1.** Slå av apparatet. **2.** Ta kontakt med en autorisert installatør og be vedkommende om å sjekke regulatoren på gassflasken eller den flytende gasstanken. **Tips:** For å unngå skader på grunn av for høyt trykk, kan du installere en overtrykkssiking som begrenser eller stenger gasstilførselen hvis regulatoren på gassflasken eller den flytende gasstanken svikter.
Gass-strømmen virker ikke normal, eller det kommer ikke noe gass ut.	Gasstilførselen er stengt av en mellomventil. ▸ Åpne mellomventilene.
Det lukter gass på kjøkkenet.	En dreiebryter er åpnet. ▸ Lukk dreiebryteren.
	Gassledningen til apparatet er ikke tett. **1.** Steng gasshovedkranen. **2.** Luft rommet. **3.** Kontakt omgående en autorisert installatør som kan kontrollere gassanlegget og utstede installasjonssertifikat. **4.** Ikke bruk apparatet før du er sikker på at det ikke lekker gass fra hverken anlegget eller apparatet.
Blusset slår seg av med en gang du slipper dreiebryteren.	Dreiebryteren er ikke holdt inne lenge nok. **1.** Fortsett å holde dreiebryteren inne noen sekunder etter at blusset er tent. **2.** Trykk dreiebryteren bestemt inn.
	Åpningene på brenneren er tilsmusset. ▸ Rengjør og tørk åpningene på brenneren.

7 Tilgang til ytterligere informasjon om apparatet

På nettstedet finner du den digitale versjonen av bruksanvisningen med mer detaljert informasjon om:

- Egnet kokekar
- Anbefalte innstillinger for matlaging
- Rengjøring og vedlikehold
- Miljøvern og innsparing



Du finner mer informasjon og forklaringer på nettet.
Skann QR-koden på forsiden eller gå til avsnittene om enheten og kundeservice på *www.bosch-home.com*.

Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet 29
2 Kakelvägg 31
3 Enhetens användningsprincip 32
4 Kundtjänst 35
5 Miljöskydd 35
6 Avhjälpning av fel 35
7 Access till extra enhetsinfo 36

⚠ 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.

⚠ VARNING
Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga personskador.

OBS
Följ anvisningarna för att undvika sakskador på enheten eller annat.

Notering: Hänvisar till viktig information.

1.2 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.3 Användning för avsett ändamål

Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!
Enheten är avsedd för matlagning.
- ▸ Den får inte användas för annat som t.ex. rumsuppvärmning.

Använd bara enheten för:
- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.
- i privata hushåll och hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

Använd inte apparaten:
- på båtar eller i fordon.
- som rumsuppvärmning.
- med en extern timer eller en fjärrkontroll.
- utomhus

Kontakta service om du behöver ställa in enheten för annan gastyp.

1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.
Låt inte barn leka med enheten.
Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.
Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!
Gas som strömmar ut kan orsaka explosion.
ÅTGÄRDER VID GASLUKT ELLER FEL I GASINSTALLATIONEN
- ▸ Stäng omedelbart av gastillförseln eller stäng gasflaskans ventil.
- ▸ Släck omedelbart öppen eld och cigarretter.
- ▸ Använd inte längre ljus- och apparatkontakter.
- ▸ Ta inte ut stickkontakter ur eluttag.
- ▸ Använd inte telefoner eller mobiltelefoner i byggnaden.
- ▸ Öppna fönstren och vädra ut utrymmet.

▸ Ring kundtjänsten eller gasleverantören.

Gas som strömmar ut kan orsaka explosion. Små mängder gas kan ansamlas under en längre tid och antändas.

▸ Om apparaten inte ska användas under en längre tiden måste gastillförseln stängas.

Gas som strömmar ut kan orsaka explosion. Om gasolflaskan inte står lodrätt kan flytande propan/butan komma in i apparaten. Då kan häftiga lågor slå ut från brännarna. Komponenter kan bli skadade och med tiden bli otäta så att gas kan strömma ut okontrollerat.

▸ Använd alltid gasolflaskor i lodrät ställning.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Gashällen genererar värme, fukt och förbränningsrester i det rum den installerats i och används. Se till så att köksventilationen är bra, framförallt när du använder enheten.

▸ Längre, intensiv användning av enheten kan kräva mer ventilation som t.ex. ökad ev. mekanisk ventilation, extraventilation för att säkert evakuera (ut) förbränningsresterna och samtidigt ge ökad luftväxling i rummet.
▸ Anlita behörig montör för installation av extra ventilation.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt.

▸ Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt.
▸ Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt.

Enheten blir jättevarm.

▸ Lägg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid hällen.
▸ Förvara aldrig föremål på hällen.

Spisen blir het.

▸ Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen.
▸ Förvara eller använd aldrig brännbara föremål, t.ex. sprayburkar eller rengöringsmedel. under spisen eller i dess omedelbara närhet.

Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks.

▸ Täck aldrig över spishällen.

Tända gasbrännare utan kastrull, gryta eller panna utvecklar mycket värme. Fläkten ovanför kan bli skadad eller börja brinna.

▸ Använd bara gasbrännarna med kastrull, gryta eller panna.

Spisen blir mycket varm, textilier och andra föremål kan antändas.

▸ Håll textilier, t.ex. kläder eller gardiner, borta från lågorna.
▸ Sträck dig aldrig in över lågorna.
▸ Lägg inga brännbara föremål, t.ex. diskhanddukar eller tidningar, på, bredvid eller bakom spisen.

Utströmmande gas kan antändas.

▸ Tänder brännaren inte inom 10 sekunder, vrid vredet till nolläge och öppna dörren eller fönstret i rummet. Vänta minst en minut innan du tänder brännaren igen.
▸ Slocknar lågan oavsiktligt vid användning, vrid vredet till nolläge. Vänta minst en minut innan du tänder brännaren igen.

Livsmedel kan börja brinna.

▸ Övervaka tillagningen. Övervaka alltid korta sekvenser.

Brännbara stommar kan börja brinna.

▸ Håll ett minimiavstånd på 50 mm mellan kastrull, gryta, panna och brännbara stommar.

⚠ VARNING – Risk för brännskador!!

Kontaktdelar kan bli heta vid användning.

▸ Håll småbarn borta.

Hällskydd kan leda till olyckor.

▸ Använd aldrig hällskydd.

Tomma kastruller, grytor och pannor blir jättevarma om de står på tända gasbrännare.

▸ Värm aldrig upp tomma kastruller, grytor och pannor.

Enheten blir varm vid användning.

▸ Låt enheten svalna innan du rengör den.

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

▸ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
▸ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
▸ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

▸ Slå inte på skadad enhet.
▸ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
▸ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng gasanslutningen om maskin eller sladd är skadade.
▸ Ring service. →*Sid. 35*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta spisdelar.
- Låt aldrig elektriska apparaters anslutningskablar komma i kontakt med heta spisdelar.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Fel eller skador på apparaten och osakkunniga reparationer är farliga.
- Slå aldrig på trasig enhet.
- Om spisen är defekt måste du ta ut nätstickkontakten eller stänga av säkringen i säkringsboxen, stänga gastillförseln samt kontakta kundtjänsten.
- Bara utbildad yrkespersonal får reparera apparaten och byta skadade gasledningar.

Sprickor och brott på glasskivan är farliga.
- Slå genast av alla brännare och värmeelement och gör enheten strömlös.
- Stäng av gasanslutningen.
- Rör inte enhetens ovansida.
- Använd inte enheten.
- Ring service!

Olämpliga kokkärlsstorlekar och skadade eller felplacerade kokkärl kan orsaka svåra personskador.
- Följ anvisningarna för kokkärl.

Det slår gnistor vid tändstiften när du slår på brännarna.
- Rör aldrig tändstiften vid brännartändning.

Använd inte vredet om det inte går att vrida eller sitter löst.
- Kontakta service direkt och få vredet reparerat eller bytt.

Om apparaten yta är sprucken eller trasig finns risk för skärskador.
- Använd inte apparaten om ytan är sprucken eller trasig.

⚠ VARNING – Fara! Magnetism!!


Se upp! Magnetfält


Personer med pacemaker måste se upp

Vredsocklar och kontroller innehåller permanentmagneter. Magneter kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar.
- Personer med elektroniska implantat måste hålla 10 cm minimiavstånd till de magnetiska vredsocklarna och kontrollerna.
- Ha inte de magnetiska vredsocklarna och kontrollerna på dig.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.


Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

2 Kakelvägg

PRA3A.I9..

[1]	Komponent	
A	Galler	-
B	Vred	-


[1]	Komponent	
H	Dubbel wokbrännare	5,80 / 6,10 kW



3 Enhetens användningsprincip

3.1 Vred

Det går att stegvis ställa in hur stor låga du vill ha med vredens olika effektlägen.




⍾	Brännaren som hör till vredet.
○	Brännare av.
9	Maxeffekt och brännareltändning.
1	Lägsta effekt.

Avtagbara vred

Enhetens vred går att ta av.
Vredet [a] är magnetfäst vid vredsockeln [b].
Dra av vredet uppåt.

Notering: Ta aldrig bort vredsockel [b] och fäste [c]. Det är bara service som kan sätta i vredsockel och tätning igen.




Sätt på vredet genom att trycka dit det där det satt förut.

Tips!: Magneter kan skada magnetiska datamedier och störa TV och monitorer. Håll magnetiska datamedier som t.ex. kreditkort och liknande magnetkort, TV och monitorer borta från enhetens vred.

[1] Bilderna i dessa anvisningar är endast vägledande.

Dubbel wokbrännare


På dubbla wokbrännare kan du reglera inre och yttre brännarringarna oberoende av varandra.



Effektläge	Betydelse
9	Inre och yttre brännarringen på maxeffekt.
4	Yttre brännarringen på minimieffekt, inre på maxeffekt.
3	Inre brännarringen på maxeffekt.
1	Inre brännarringen på minimieffekt.

3.2 Brännare

Här finns en översikt över brännarens beståndsdelar.



1	Brännarlock
2	Spridare
3	Spridarbotten
4	Termoelement för lågövervakning
5	Tändning

3.3 Galler

Lägg i gallren rätt.
Sätt kastrullen, grytan eller pannan rätt på gallret. Ställ aldrig kastrullen, grytan eller pannan på direkt på brännarna.
Ta alltid av gallren försiktigt. Ruckar du på gallret, så kan intilliggande galler också ruckas.

Tips!: Du får bort metallresterna som fastnar på gallren när du flyttar kastruller, grytor och pannor med den vanliga rengöringen.

3.4 Tillbehör

Tillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet. Använd bara originaltillbehör, de är perfekt anpassade till enheten.
Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer.
Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i vår katalog, onlineshop eller hos service.
www.bosch-home.com

3.5 Kastruller, grytor och pannor

Anvisningarna hjälper dig att spara effekt och undvika skador på kastruller, grytor och pannor.
Använd kastrull eller gryta med rätt storlek. Tabellen anger varje brännares minimala och maximala botten-Ø.

Brännare	ø min (cm.)	ø max (cm.)
Wokbrännare	22	30

Använd galler för mockabryggare till kastruller, grytor och pannor med botten < Ø 12 cm.
Använd bara wokpanna på den dubbla wokbrännaren.

- Hällen måste ha wokbrännare och wokgaller.
- Wokgallret måste läggas i korrekt.

3.6 Användningsprincip

Tända gasbrännare

Hällen har automatisk brännartändning.

OBS

Vrider du vredet direkt mellan läge O och 1, så kan det bli fel.

▸ Så vrid aldrig direkt från läge O till 1 och omvänt.

1. Tryck på brännarvredet och vrid moturs till maxläget. Håll vredet intryckt.
✔ Det gnisttänder vid alla brännare och lågan på vald brännare tänds.
2. Vänta några sekunder innan du släpper vredet.
3. Vrid vredet till det läge du vill ha.
4. Sker ingen tändning, vrid av vredet och gör om tidigare beskrivna moment. Håll nu vredet intryckt längre (upp till 10 sekunder).

Notering

Följ anvisningarna nedan så att enheten fungerar som den ska:

- Brännardelar och galler måste ligga rätt.
- Förväxla inte brännarlocken.
- Brännarhål och -spår måste vara rena för att ge rätt låga.

Tända gasbrännare manuellt

Du kan även tända brännarna manuellt vid strömavbrott.

1. Tryck på brännarvredet och vrid moturs till maxläget.
2. Håll en cigarettändare eller låga (tändare, tändsticka osv.) vid brännaren.

Slå av brännare

▸ Vrid vredet moturs till ○.

3.7 Säkerhetssystem

Säkerhetssystemet (termoelement) förhindrar gasflödet om lågorna oavsiktligt slocknar. Du måste slå på systemet som ger gasflödet för att tända brännarna.

1. Tänd brännaren utan att släppa vredet.
✔ Lågan tänds.
2. Håll vredet intryckt 4 sekunder till.

3.8 Extrainformation till enhetsfunktionerna



Du hittar mer information och förklaringar online.
Scanna QR-koden på omslaget eller ta upp avsnittet om enheten och ring service på *www.bosch-home.com*.

3.9 Rengöring och skötsel

⚠ **VARNING – Risk för brännskador!!**
Enheten blir varm vid användning.
▸ Låt enheten svalna innan du rengör den.

Rengöringsrekommendationer

Rengör alla enhetsdelar efter varje användning.

Notering: Följ rengöringsmedlens anvisningar.

Rekommenderad rengöringsmetod	Obs
Enhetsyta Rengör med disksvamp, vatten och såpa.	▪ Torka upp vätskespill direkt. Då bränner inte matresterna fast. ▪ Kontrollerna går att ta av för smidigare rengöring. Ta aldrig bort vredsocklar och tillhörande tätning. → *"Avtagbara vred", Sid. 32* ▪ Kontrollera att vredsockel och tätning sitter rätt efter rengöringen.
Kontroller: Rengör med varmvatten och diskmedel med fuktad disktrasa.	▪ Kontrollerna går att ta av för smidigare rengöring. Ta aldrig bort vredsocklar och tillhörande tätning. → *"Avtagbara vred", Sid. 32* ▪ Maskindiska inte och doppa inte i vatten, det kan ge skador. ▪ Använd inga skurande eller frätande rengöringsmedel som citronsyra, ättika, kraftiga rengöringsmedel eller hällrengöring.
Galler Rengöring för hand ▪ Skrubba med icke-metallisk borste eller mjuk disksvamp ochvatten med diskmedel. Maskindiskning ▪ Använd de diskmedel som diskmaskintillverkaren rekommenderar. ▪ Blötlägg gallren om de är jättesmutsiga. ▪ Ta ut gallren ur diskmaskinen när sköljningen är klar och torka av all restfukt.	▪ Ta av gallren försiktigt. ▪ Rengör försiktigt runt gummikuddarna. Lossnar gummikuddarna kan gallret repa hällen. Maskindiskning ▪ Diska på max. 60°. **Notering:** Gallren kan bli missfärgade vid användning och rengöring. Missfärgningarna påverkar inte funktionen.
Brännare Skrubba med icke-metallisk borste eller mjuk disksvamp ochvatten med diskmedel.	▪ Maskindiska inte! ▪ Förväxla inte brännarlocken. ▪ Vicka försiktigt brännarlocken fram och tillbaka tills de snäpper fast i brännaren.
Termoelement/gnisttändare Rengör med liten, icke-metallisk borste.	▪ Rengör försiktigt. Termoelement och gnisttändare är ömtåliga. ▪ Fukta inte termoelement och gnisttändare. Brännarna tänder ev. inte vid för mycket fukt.

Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel hittar du hos service eller i onlineshoppen *www.bosch-home.com*.

OBS
Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.
▸ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
▸ Använd inte såpa eller industrirengöringsmedel.
▸ Använd inte stålull eller skursvampar.
▸ Använd inte kniv eller vassa föremål för att få bort intorkade matrester på hällen.
▸ Använd inte kniv eller vassa föremål för att rengöra skarven mellan glas och brännarpaneler, metallprofiler eller glas- eller aluminiumskivor.
▸ Använd inte ångrengöring.

4 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES. Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten.
För mer information, kontakta service.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.
Information enligt förordning (EU) 66/2014 o (EU) 2023/826 hittar du online under *www.bosch-home.com* på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

4.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD) som är angivet på enhetens typskylt.
Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

5 Miljöskydd

5.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

5.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Stäng av gaskranen.
4. Omhänderta enheten miljövänligt.
   Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

6 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!
Obehöriga reparationer är farliga.
- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
  → *"Kundtjänst", Sid. 35*

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!
Obehöriga reparationer är farliga.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

6.1 Normalbeteende vid användning

Beteendet är helt normalt för enheten:

- Svagt väsande från tänd brännare.
- Lukt vid första användningen. Lukterna försvinner så småningom.
- Orangefärgad låga. Beror på damm i omgivningen, spilld vätska osv..
- Ljudknall några sekunder efter att du slagit av brännaren. Beror på att säkerhetssystemet slår på.
  → *"Säkerhetssystem", Sid. 34*

6.2 Funktionsfel

Fel	Orsak och felsökning
Strömavbrott.	Säkringen är defekt. ▸ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
	Automatsäkringen eller jordfelsbrytaren har löst ut. ▸ Kontrollera om automatsäkringen eller jordfelsbrytaren har löst ut i proppskåpet.
	Kontakten sitter inte i. ▸ Anslut apparaten till elnätet.
	Strömförsörjningen har fallit bort. ▸ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Autotändningen fungerar inte.	Det finns matrester eller smuts mellan tändning och brännare. ▸ Rengör mellan tändning och brännare.
	Brännardelarna är våta. ▸ Torka av brännardelarna ordentligt.
	Brännardelarna sitter fel. ▸ Sätt brännardelarna rätt.
	Enheten är ojordad, felansluten eller har skadad jordkabel. ▸ Kontakta elektriker.
Brännarlågan flackar.	Brännardelarna sitter fel. ▸ Sätt brännardelarna rätt.
	Brännaröppningarna är smutsiga. ▸ Rensa och torka ur brännaröppningarna.
Brännarens flammor är stora eller instabila.	Gasen når enheten med för högt tryck. **1.** Stäng av enheten. **2.** Kontakta en auktoriserad installatör som kontrollerar regulatorn för gasolflaskan eller gasoltanken. **Tips!:** För att förhindra skador på grund av för högt tryck kan du installera en övertrycksventil som begränsar eller stänger av gasanslutningen om gasflaskans eller gasoltankens regulator går sönder.
Gasflödet är onormalt eller så kommer det ingen gas alls.	Mellanliggande ventiler stänger av gasflödet. ▸ Öppna mellanliggande ventiler.
Det luktar gas i köket.	Något vred är på. ▸ Vrid av vredet.
	Enhetens gasledning läcker. **1.** Stäng av gashuvudkranen. **2.** Vädra ur rummet. **3.** Ring genast behörig montör som får gå igenom gasanläggningen och utfärda installationscertifikat. **4.** Använd inte enheten förrän du är säker på att varken installation eller enhet läcker.
Brännaren slår av när du släpper vredet.	Du höll inte vredet intryckt tillräckligt länge. **1.** Håll vredet intryckt några sekunder efter tändning. **2.** Tryck in vredet ordentligt.
	Brännaröppningarna är smutsiga. ▸ Rensa och torka ur brännaröppningarna.

7 Access till extra enhetsinfo

På webbsidan hittar du digital version av bruksanvisningen med utförligare information map.:

- Lämpliga kastruller, grytor och pannor
- Inställningsrekommendationer för matlagning
- Rengöring och skötsel
- Miljöskydd och sparsamhet



Du hittar mer information och förklaringar online.
Scanna QR-koden på omslaget eller ta upp avsnittet om enheten och ring service på *www.bosch-home.com*.

Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome

Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:
www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001338386 (060430) REG25
da, fi, no, sv